Pioneer sound.vision.soul

INSTALLATION MANUAL

AXM-P7650

This product conforms to new cord colors.
Los colores de los cables de este producto se conforman con un nuevo código de colores.
As cores dos fios deste produto seguem um novo padrão de cores.
本產品適合於新型軟線顏色。

PRINTED WITH SOY INK

Printed in Japan
<CRD3885-B> ES <KSNNF> <04E00000>

INSTALLATION MANUAL



Fig. 1
1



Fig. 2
2



Fig. 3
3



Fig. 4
4



Fig. 5
5



Fig. 6
6



Fig. 7
7

Installation <ENGLISH>

Note:
- Before finally installing the unit, connect the wiring temporarily, making sure it is all connected up properly, and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.

Installing the display unit

Installation using the bracket (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)

1. Display unit
2. Bracket (A)
3. Screw
4. Binding screw
5. Washer
6. Bracket (B)
7. Tapping screw
8. Double faced tape
9. Dashboard or console
10. Drill 2 to 2.5 mm diameter holes

Installation using Velcro tape (Fig. 4) (Fig. 5)

- Thoroughly wipe off the surface before affixing the velcro tape.

11. Display unit
12. Velcro tape (Rough surface)
13. Velcro tape (Soft surface)
14. Dashboard or console

Installation using the double faced tape (Fig. 6)

- Thoroughly wipe off the surface before affixing the double faced tape.

15. Display unit
16. Double faced tape
17. Dashboard or console

Installing the hide-away unit

Installation using Velcro tape (Fig. 7)

- Thoroughly wipe off the surface before affixing the velcro tape.

18. Hide-away unit
19. Velcro tape
20. Car mat or chassis

Instalación <ESPAÑOL>

Nota:
- Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y asegúrese de que todo esté conectado correctamente y que la unidad y el sistema funcionan debidamente.
- Utilice sólo las piezas que se incluyen con esta unidad para asegurar la instalación adecuada. El uso de piezas no autorizadas podría causar fallos de funcionamiento.
- Consulte con su distribuidor si la instalación requiere del taladro de orificios u otras modificaciones del vehículo.z
- Instale la unidad donde no alcance el espacio del conductor, y donde no pueda dañar a los pasajeros si sucediera un paro repentino, como una detención de emergencia.

Instalación de la pantalla

Instalación usando la ménsula (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)

1. Pantalla
2. Ménsula (A)
3. Tornillo
4. Tornillo de unión
5. Arandela
6. Ménsula (B)
7. Tornillo autoterrajante
8. Cinta de doble cara
9. Tablero de instrumentos o consola
10. Taladre orificios de 2 a 2,5 mm de diámetro.

Instalación usando la cinta adherente (Velcro) (Fig. 4) (Fig. 5)

- Limpie completamente la superficie antes de fijar la cinta adherente o Velcro.

11. Pantalla
12. Cinta adherente (Velcro) (Superficie áspera)
13. Cinta adherente (Velcro) (Superficie blanda)
14. Tablero de instrumentos o consola

Instalación usando la cinta de doble cara (Fig. 6)

- Limpie completamente la superficie antes de fijar la cinta de doble cara.

15. Pantalla
16. Cinta de doble cara
17. Tablero de instrumentos o consola

Instalación de la unidad oculta-alejada

Instalación usando la cinta adherente (Velcro)

- Limpie completamente la superficie antes de fijar la cinta adherente o Velcro.

18. Unidad oculta-alejada
19. Cinta adherente (Velcro)
20. Alfombra del automóvil o chasis

Instalaçao <PORTUGUÊS (B)>

Note:
- Antes de instalar o aparelho, conecte os fios temporariamente, certificando-se de que todos estejam conectados corretamente, e que o aparelho e o sistema completo funcionem adequadamente.
- Utilize somente as peças incluídas com o aparelho para garantir uma instalação correta. O uso de peças não autorizadas pode causar defeitos.
- Consulte o seu revendedor mais próximo se for necessário fazer perfurações ou outras modificações no veículo para a instalação.
- Instale o aparelho de modo que não fique no caminho do motorista nem onde possa causar danos aos passageiros no caso de uma parada repentina, como numa freada de emergência.

Instalação do monitor

Instalação usando o braço (Fig. 1) (Fig. 2) (Fig. 3)

1. Monitor
2. Braço (A)
3. Parafuso
4. Parafuso de aperto
5. Arruela
6. Braço (B)
7. Parafuso de atarraxamento
8. Fita adesiva de duas faces
9. Painel de instrumentos ou console
10. Faça furos de 2 a 2,5 mm de diâmetro

Instalação usando fita velcro (Fig. 4) (Fig. 5)

- Limpe a superfície completamente antes de fixar a fita velcro.

11. Monitor
12. Fita velcro (superfície áspera)
13. Fita velcro (superfície lisa)
14. Painel de instrumentos ou console

Instalação usando a fita adesiva de duas faces (Fig. 6)

- Limpe a superfície completamente antes de fixar a fita adesiva de duas faces.

15. Monitor
16. Fita adesiva de duas faces
17. Painel de instrumentos ou console

Instalação da unidade oculta

Instalação usando a fita velcro (Fig. 7)

- Limpe a superfície completamente antes de fixar a fita velcro.

18. Unidade oculta
19. Fita velcro
20. Esteira ou chassi do automóvel

安裝 <中文>

注意：
- 在正式安裝本機之前，請先進行暫時連接，看看是否妥當，本機及系統是否能正常工作。
- 爲確保安裝正確，請只使用隨附本機的零件。如使用未被認可的零件，則有可能會引起故障。
- 如安裝時需要鑽孔或其他改裝，請向就近的經銷商咨詢。
- 請不要將本機安裝在會妨礙駕駛，或突然剎車時會傷及乘客的地方。

安裝顯示器

用支架安裝（圖1）（圖2）（圖3）

1. 顯示器
2. 支架（A）
3. 螺絲
4. 桁架螺絲
5. 墊圈
6. 支架（B）
7. 自攻螺絲
8. 雙面膠帶
9. 檔板或托架
10. 鑽2–2.5mm直徑的孔

用維可牢帶安裝（圖4）（圖5）

- 粘貼維可牢帶前徹底擦拭表面。

11. 顯示器
12. 維可牢帶（粗糙表面）
13. 維可牢帶（柔軟表面）
14. 檔板或托架

使用雙面膠帶安裝（圖6）

- 粘貼雙面膠帶前徹底擦拭表面。

15. 顯示器
16. 雙面膠帶
17. 檔板或托架

安裝隱蔽組件

用維可牢帶安裝（圖7）

- 粘貼維可牢帶前徹底擦拭表面。

18. 隱蔽組件
19. 維可牢帶
20. 地板墊或底盤

Connecting the Units <ENGLISH>

Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage.
- To avoid shorts in the electrical system, be sure to disconnect the ⊖ battery cable before beginning installation.
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any moving parts, such as the gear shift, handbrake and seat rails. Do not route wiring in places that get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a danger of the wiring short-circuiting to the vehicle body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery. This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing fuse, be sure to use only fuse of the rating prescribed on the fuse holder.
- To avoid short-circuiting, cover the disconnected lead with insulating tape. Especially, insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of short-circuiting if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- If this unit is installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch, the red lead of the unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch ON/OFF operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained when you are away from the vehicle for several hours.

ACC position

No ACC position

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps.
  If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of damage to the products or fire.

- Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied manuals of both products and connect cords that have the same function.

Conexión de las unidades <ESPAÑOL>

Nota:

- Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y con conexión a tierra. Antes de instalar la unidad en un vehículo recreativo, camioneta, o autobús, revise el voltaje de la batería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería ⊖ antes de comenzar con la instalación.
- Consulte con el manual del usuario para los detalles sobre la conexión de la alimentación de amperios y de otras unidades, luego haga las conexiones correctamente.
- Asegure el cableado con abrazaderas de cables o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde éstos se apoyan sobre las piezas de metal.
- Coloque y asegure todo el cableado de tal manera que no toque las piezas en movimiento, tal como la palanca de cambio de velocidades, el freno de mano, y los pasamanos de los asientos. No coloque el cableado en lugares que se calientan, tal como cerca de la salida de un calefactor. Si el material aislante del cableado se derritiera o se gastara, habrá el peligro de un cortocircuito del cableado a la carrocería del vehículo.
- No pase el conductor amarillo a través de un orificio en el compartimiento del motor para conectar a la batería. Esto dañará el material aislante del conductor y causará un cortocircuito peligroso.
- No acorte ningún conductor. Si lo hiciera, la protección del circuito podría fallar al funcionar cuando debería.
- Nunca alimente energía a otros equipos cortando el aislamiento del conductor de alimentación provista de la unidad y haciendo un empalme con el conductor. La capacidad de corriente del conductor se excederá, causando el recalentamiento.
- Cuando reemplace algún fusible, asegúrese de utilizar solamente un fusible del ratio descrito en el soporte de fusibles.
- Para evitar cortocircuitos, cubra el conductor desconectado con cinta aislada. Especialmente, aísle los conductores de altavoz no usados. Hay la posibilidad de cortocircuito si no se aíslan los conductores.
- Para evitar la conexión incorrecta, el lado de entrada del conector IP-BUS es azul, y el lado de salida es negro. Conecte los conectores del mismo color correctamente.
- Si se instala esta unidad en un vehículo que no tiene una posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido, el conductor rojo de la unidad deberá conectarse al terminal conectado con las operaciones del interruptor de encendido ON/OFF. Si no se hace esto, la batería del vehículo podría drenarse cuando usted esté lejos del vehículo por varias horas.

Posición ACC

No en la posición ACC

- El conductor negro es la masa. Conecte a masa este conductor separadamente desde la masa de los productos de alta corriente tal como los amplificadores de potencia.
  Si conecta juntos a masa los productos y la masa se desconecta, se crea el riesgo de daños a los productos o de incendios.

- Los cables para esta unidad y aquéllas para las unidades pueden ser de colores diferentes aun si tienen la misma función. Cuando se conecta esta unidad a otra, refiérase a los manuales de ambas unidades y conecte los cables que tienen la misma función.

Conexão das unidades <PORTUGUÊS (B)>

Note:

- Este aparelho foi concebido para veículos com uma bateria de 12 Volts e conexão à terra negativa. Antes de instalar o aparelho num veículo recreativo, caminhão ou ônibus, verifique a voltagem da bateria.
- Para evitar curto-circuitos no sistema elétrico, certifique-se de desconectar o cabo ⊖ da bateria antes de iniciar a instalação.
- Consulte o manual do proprietário para maiores detalhes sobre como conectar um amplificador de potência e as outras unidades, e faça as conexões corretamente.
- Prenda os fios com braçadeiras de cabo ou fita adesiva. Para proteger os fios, enrole fita adesiva em volta deles onde eles fiquem contra partes metálicas.
- Encaminhe e segure todos os fios de modo que não toquem em partes móveis, tais como a alavanca de mudanças de marcha, alavanca do freio de estacionamento e trilhos dos assentos. Não encaminhe os fios em lugares que ficam muito quentes, tais como perto da saída do aquecedor. Se o isolamento dos fios derreter-se ou cortar-se, há o perigo de curto-circuito com a carroçaria do veículo.
- Não passe o fio amarelo através do orifício no compartimento do motor para conectá-lo à bateria. Isso danificará o isolamento do fio e causará um curto-circuito muito perigoso.
- Não deixe os fios entrarem em curto-circuito. Se isso ocorrer, o circuito de proteção poderá não funcionar.
- Nunca forneça energia a outros equipamentos cortando o isolamento do fio de alimentação do componente e fazendo uma emenda. A capacidade de corrente do fio será excedida, causando um sobreaquecimento.
- Ao trocar o fusível, certifique-se de usar apenas o fusível com o regime prescrito no porta-fusíveis.
- Para evitar curto-circuitos, cubra o condutor desconectado com fita isolante. Especialmente, isole os condutores de alto-falante não usados. Há a possibilidade de curto-circuito se os condutores não forem isolados.
- Para evitar uma conexão incorreta, o lado de entrada do conector IP-BUS é azul, e o lado de saída é preto. Conecte os conectores com as mesmas cores corretamente.
- Se este componente for instalado num veículo não equipado com uma posição ACC (acessório) na chave de ignição, o fio vermelho do componente deve ser conectado ao terminal acoplado com as operações de ligar/desligar da chave de ignição. Se isso não for feito, a bateria do veículo pode descarregar-se quando você ficar fora do veículo durante várias horas.

Posição ACC

Sem posição ACC

- O cabo preto é para a terra. Aterre este cabo separadamente da terra de produtos de corrente alta como amplificadores de potência.
  Se você ligar aterrar os produtos juntos e a terra for desligada, haverá o risco de danos aos produtos ou incêndio.

- Os cabos para este aparelho e os de outros componentes podem ter cores diferentes, mesmo que tenham a mesma função. Quando conectar este aparelho a um outro aparelho, consulte os manuais de ambos os aparelhos e conecte os cabos que tenham a mesma função.

連接本機 <中文>

注意：

- 本機用於帶有12V電瓶和負性接地端的車輛。
  在將本機安裝在改進型車輛，卡車或公共汽車上之前，請檢查電瓶電壓。
- 爲避免發生電子系統短路，在開始安裝之前必須拆下“⊖”極電瓶接線。
- 在連接功率放大器及其他裝置時，應詳細參考使用說明書，正確進行連接。
- 請固定好軟線卡夾或膠布。爲了保護軟線，請用膠布纏住與金屬部件接觸的部分。
- 將全部軟線適當配置並固定好，避免使之接觸移動部件，例如變速杆，手閘及座位導軌。不要將軟線觸在發熱之處，例如靠近發熱的電源插座。如果軟線絕緣剝落或被劃傷，造成電路短路，則會危及車輛安全。
- 連接電瓶時不要使黃色引線通過孔穴進入引擎艙。否則會損傷引線絕緣，造成極危險的短路。
- 不要將任何引線弄短。否則保護電路可能會起不到應有的作用。
- 不要切開本機電源導線的絕緣，作爲引線抽頭連接到其他裝置進行供電。那樣會超過引線的電流容量，造成過熱。
- 更換保險絲時，務必只使用本機上規定的定額電流的保險絲。
- 請用絕緣帶覆蓋未連接的導線，以防短路。特別是務必對不用的揚聲器導線進行絕緣。若導線未絕緣，有可能短路。
- 爲了防止連接錯誤，IP-BUS連接器的輸入一側做成藍色，而輸出一側則爲黑色。請正確地連接顏色相同的連接器。
- 在車輛中安裝時，如果在點火開關上沒有ACC（配件）位置，則應將本機的紅色引線連接到與點火開關ON/OFF操作耦聯的一端。否則，當車輛數小時擱置不用時就會使車輛電瓶電力耗盡。

ACC位置

無ACC位置

- 黑色引線接地。請將此引線與高電流電器如燈泡的接地端分開接地。
  如果與這些電器共同接地，一旦接地端被分離，則會損壞電器或引起火災。

- 本機使用的接線與其他接線即使功能相同，其顏色也可能不同。在將本機與其他設備連接時，請參考兩者的附加說明書，並連接具有同樣功能的接線。



Fig. 8



Fig. 9


1. IP-BUS cable
(supplied with multi-channel processor)
2. RCA cable (supplied) (3m)
3. This product
(Display unit)
4. This product
(Hide away unit)
5. Car stereo with RCA output
6. RCA cable (supplied with multi-channel processor)
7. If the connected car stereo or other equipment has both speaker output and RCA output, be sure to connect with RCA output.
8. Optical cable (supplied with multi-channel processor)
9. Blue
11. Yellow
(FRONT VIDEO OUTPUT)
12. RCA cable (supplied with mulit-DVD player)
13.Multi-channel processor
(DEQ-P7650)
(sold separately)
14.Multi-DVD player
(XDV-P9)
(sold separately)
10. Black
15. Video input 1
(VIDEO 1 INPUT)
16. IP-BUS cable (supplied with DVD player)
20. Multi-CD player
(sold separately)
17. 7 inch wide AV system display (AVX-7650)
(sold separately)
19. Hide-away TV tuner
(e.g. GEX-P6450TVP)
(sold separately)
22. IP-BUS cable
(supplied with TV tuner)
18. AV-BUS input (Blue)
21. AV-BUS cable
(supplied with TV tuner)

Fig. 10

Power cable connection (Fig. 8)

1. This product (Display unit)
2. This product (Hide-away unit)
3. Extension cable
4. Fuse
5. Yellow
   To terminal always supplied with power regardless of ignition switch position.
6. Black (ground)
   To vehicle (metal) body.
7. Orange/white
   To lighting switch terminal
8. Red
   To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.
9. Yellow/black
   If you use a cellular telephone, connect it via the Audio Mute lead on the cellular telephone. If not, keep the Audio Mute lead free of any connections.
10. Fuse resistor

Connecting the system (1) (Fig. 9)

1. Car stereo
2. Front speaker leads
3. Front right
4. Gray ⊕
5. Gray/black ⊖
6. White ⊕
7. White/black ⊖
8. Front left
9. If the connected car stereo or other equipment has both speaker output and RCA output, be sure to connect with RCA output.
10. IP-BUS cable
    (supplied with multi-channel processor)
11. This product (Display unit)
12. This product (Hide-away unit)
13. IP-BUS cable (sold separately)
14. RCA cable (supplied with multi-channel processor)
15. Blue
16. Black
17. Multi-DVD player (XDV-P9) (sold separately)
18. 7 inch wide AV system display/DVD player (AVX-P7650DVD) (sold separately)
19. Optical cable
    (supplied with multi-channel processor)
20. Multi-channel processor (DEQ-P7650)
    (sold sepatately)
21. Video input 1 (VIDEO 1 INPUT)
22. Yellow (FRONT VIDEO OUTPUT)
23. RCA cable (supplied with Multi-DVD player)
24. Optical cable (sold sepatately)

Connecting the system (2) (Fig. 10)

1. IP-BUS cable
   (supplied with multi-channel processor)
2. RCA cable (supplied) (3m)
3. This product (Display unit)
4. This product (Hide-away unit)
5. Car stereo with RCA output
6. RCA cable
   (supplied with multi-channel processor)
7. If the connected car stereo or other equipment has both speaker output and RCA output, be sure to connect with RCA output.
8. Optical cable
   (supplied with multi-channel processor)
9. Blue
10. Black
11. Yellow (FRONT VIDEO OUTPUT)
12. RCA cable (supplied with multi-DVD player)
13. Multi-channel processor (DEQ-P7650)
    (sold sepatately)
14. Multi-DVD player (XDV-P9) (sold separately)
15. Video input 1 (VIDEO 1 INPUT)
16. IP-BUS cable (suppllied with DVD player)
17. 7 inch wide AV system display
    (AVX-7650) (sold separately)
18. AV-BUS input (blue)
19. Hide-away TV tuner (e.g. GEX-P6450TVP)
    (sold separately)
20. Multi-CD player (sold separately)
21. AV-BUS cable (supplied with TV tuner)
22. IP-BUS cable (supplied with TV tuner)

Conexión del cable de alimentación (Fig. 8)

1. Este producto (Pantalla)
2. Este producto (Unidad oculta-alejada)
3. Cable de extensión
4. Fusible
5. Amarillo
   Al terminal con suministro constante de electricidad, independientemente de la posición de interruptor de encendido.
6. Negro (masa)
   A la carrocería del veículo (parte metálica).
7. Anaranjado/blanco
   Al terminal de interruptor de iluminación.
8. Rojo
   Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V CC) ON/OFF.
9. Amarillo/negro
   Si utiliza un teléfono celular, conéctelo por el cable de enmudecimiento de audio del teléfono celular. Si no, mantenga el enmudecimiento de audio libre de cualquier conexión.
10. Resistencia de fusible

Conexión del sistema (1) (Fig. 9)

1. Auto-estéreo
2. Hilos de los altavoces delanteros
3. Derecho delantero
4. Gris ⊕
5. Gris/negro ⊖
6. Blanco ⊕
7. Blanco/negro ⊖
8. Izquierdo delantero
9. Si el auto-estéreo u otro equipo tiene una salida de altavoz y una salida RCA, asegúrese de conectar a la salida RCA.
10. Cable IP-BUS
    (suministrado con el procesador multicanal)
11. Este producto (Pantalla)
12. Este producto (Unidad oculta-alejada)
13. Cable IP-BUS (vendido separadamente)
14. Cable RCA (suministrado con el procesador multicanal)
15. Azul
16. Negro
17. Reproductor de Multi-DVD (XDV-P9)
    (vendido separadamente)
18. Presentación visual de sistema audiovisual amplio de 7 pulgadas/Reproductor de DVD (AVX-P7300DVD) (vendido separadamente)
19. Cable óptico
    (suministrado con el procesador multicanal)
20. Procesador Multicanal (DEQ-P7650)
    (vendido separadamente)
21. Entrada de vídeo 1 (VIDEO 1 INPUT)
22. Amarillo (FRONT VIDEO OUTPUT)
23. Cable RCA
    (suministrado con el reproductor de Multi-DVD)
24. Cable óptico (vendido separadamente)

Conexión del sistema (2) (Fig. 10)

1. Cable IP-BUS
   (suministrado con el procesador multicanal)
2. Cable RCA (suministrado) (3m)
3. Este producto (Pantalla)
4. Este producto (Unidad oculta-alejada)
5. Auto-estéreo con salida RCA
6. Cable RCA
   (suministrado con el procesador multicanal)
7. Si el auto-estéreo u otro equipo tiene una salida de altavoz y una salida RCA, asegúrese de conectar a la salida RCA.
8. Cable óptico
   (suministrado con el procesador multicanal)
9. Azul
10. Negro
11. Amarillo (FRONT VIDEO OUTPUT)
12. Cable RCA
    (suministrado con el reproductor de Multi-DVD)
13. Procesador Multicanal (DEQ-P7650)
    (vendido separadamente)
14. Reproductor de Multi-DVD (XDV-P9)
    (vendido separadamente)
15. Entrada de vídeo 1 (VIDEO 1 INPUT)
16. Cable IP-BUS
    (suministrado con el reproductor de Multi-DVD)
17. Presentación visual de sistema audiovisual amplio de 7 pulgadas
    (AVX-7650) (vendido separadamente)
18. Entrada AV-BUS (Azul)
19. Sintonizador TV ocultolejos
    (GEX-P6450TVP, por exemplo)
    (vendido separadamente)
20. Reproductor de Multi-CD
    (vendido separadamente)
21. Cable AV-BUS
    (suministrado con el sintonizador de TV)
22. Cable IP-BUS
    (suministrado con el sintonizador de TV)

Conexão do cabo de alimentação (Fig. 8)

1. Este produto (Monitor)
2. Este produto (Unidade oculta)
3. Extension cable
4. Fusível
5. Amarelo
   Ao terminal sempre fornecido com energia independentemente da posição da chave de ignição.
6. Preto (terra)
   À carroçaria (metal) do veículo.
7. Laranja/branco
   Ao terminal do interruptor de iluminação.
8. Vermelho
   Ao terminal controlado pelo ligar/desligar da chave de ignição (12 V CC).
9. Amarelo/preto
   Se você utilizar um telefone celular, conecte-o com o fio Audio Mute do telefone celular. Caso contrário, deixe o fio Audio Mute livre de qualquer conexão.
10. Resistor de fusível

Conexão de sistema (1) (Fig. 9)

1. Componente estéreo automotivo
2. Fios dos alto-falantes frontais
3. Alto-falante dianteiro
4. Cinza ⊕
5. Cinza/preto ⊖
6. Branco ⊕
7. Branco/preto ⊖
8. Alto-falante dianteiro
9. Se o componente estéreo automotivo ou outro equipamento conectado tiver tanto uma saída para alto-falantes quanto uma saída RCA, certifique-se de conectar à saída RCA.
10. Cabo IP-BUS
    (fornecido com o processador multicanal)
11. Este produto (Monitor)
12. Este produto (Unidade oculta)
13. Cabo IP-BUS (vendido separadamente)
14. Cabo RCA
    (fornecido com o processador multicanal)
15. Azul
16. Preto
17. Multi-DVD player (XDV-P9)
    (vendido separadamente)
18. Monitor de sistema AV amplo de 7 polegadas/DVD player
    (AVX-P7650DVD) (vendido separadamente)
19. Cabo ótico
    (fornecido com o processador multicanal)
20. Processador multicanal (DEQ-P7650)
    (vendido separadamente)
21. Entrada de vídeo 1 (VIDEO 1 INPUT)
22. Amarelo (FRONT VIDEO OUTPUT)
23. Cabo RCA (fornecido com o Multi-DVD player)
24. Cabo ótico (vendido separadamente)

Conexão de sistema (2) (Fig. 10)

1. Cabo IP-BUS
   (fornecido com o processador multicanal)
2. Cabo RCA (fornecido) (3m)
3. Este produto (Monitor)
4. Este produto (Unidade oculta)
5. Componente estéreo automotivo com saída RCA
6. Cabo RCA
   (fornecido com o processador multicanal)
7. Se o componente estéreo automotivo ou outro equipamento conectado tiver tanto uma saída para alto-falantes quanto uma saída RCA, certifique-se de conectar à saída RCA.
8. Cabo ótico
   (fornecido com o processador multicanal)
9. Azul
10. Preto
11. Amarelo (FRONT VIDEO OUTPUT)
12. Cabo RCA (fornecido com o Multi-DVD player)
13. Processador multicanal (DEQ-P7650)
    (vendido separadamente)
14. Multi-DVD player (XDV-P9)
    (vendido separadamente)
15. Entrada de vídeo 1 (VIDEO 1 INPUT)
16. Cabo IP-BUS (fornecido com o DVD player)
17. Monitor de sistema AV amplo de 7 polegadas
    (AVX-7650) (vendido separadamente)
18. Entrada AV-BUS (Azul)
19. Sintonizador de TV oculto
    (por exemplo, GEX-P6450TVP)
    (vendido separadamente)
20. Multi-CD player (vendido separadamente)
21. Cabo AV-BUS
    (fornecido com o sintonizador de TV)
22. Cabo IP-BUS
    (fornecido com o sintonizador de TV)

電源線連接（圖8）

1. 本產品（顯示器）
2. 本產品（隱蔽組件）
3. 擴展電纜
4. 保險絲
5. 黃色
   不管點火開關位置在哪一檔，接至一直需要電源的端子。
6. 黑色（接地）
   接至車身（金屬）
7. 橙色／白色
   接至點火開關端子。
8. 紅色
   接至由點火開關（12 V DC）ON/OFF 控制的電氣端子。
9. 黃色／黑色
   如果您使用移動電話，則通過音頻靜音線將其連接到移動電話上。反之，則使音頻靜音線空置，不進行任何連接。
10. 保險絲電阻

連接系統（1）（圖9）

1. 汽車立體聲
2. 前揚聲器導線
3. 右前方
4. 灰色⊕
5. 灰色／黑色⊖
6. 白色⊕
7. 白色／黑色⊖
8. 左前方
9. 如果連接的汽車立體聲或其他設備既有揚聲器輸出又有RCA輸出，務必連到RCA輸出。
10. IP-BUS電纜（多聲道處理機附帶）
11. 本產品（顯示器）
12. 本產品（隱蔽組件）
13. IP-BUS電纜（另售）
14. RCA電纜（多聲道處理機附帶）
15. 藍色
16. 黑色
17. 多片DVD播放機（XDV-P9）（另售）
18. 7英寸寬AV（音頻／視頻）系統顯示器／DVD播放機（AVX-P7650DVD）（另售）
19. 光纖（多聲道處理機附帶）
20. 多聲道處理機（DEQ-P7650）（另售）
21. 視頻輸入1（VIDEO 1 INPUT）
22. 黃色（FRONT VIDEO OUTPUT）
23. RCA電纜（多片DVD播放機附帶）
24. 光纖（另售）

連接系統（2）（圖10）

1. IP-BUS電纜（多聲道處理機附帶）
2. RCA電纜（附帶）（3m）
3. 本產品（顯示器）
4. 本產品（隱蔽組件）
5. 帶RCA輸出的汽車立體聲
6. RCA電纜（多聲道處理機附帶）
7. 如果連接的汽車立體聲或其他設備既有揚聲器輸出又有RCA輸出，務必連到RCA輸出。
8. 光纖（多聲道處理機附帶）
9. 藍色
10. 黑色
11. 黃色（FRONT VIDEO OUTPUT）
12. RCA電纜（多片DVD播放機附帶）
13. 多聲道處理機（DEQ-P7650）（另售）
14. 多片DVD播放機（XDV-P9）（另售）
15. 視頻輸入1（VIDEO 1 INPUT）
16. IP-BUS電纜（多片DVD播放機附帶）
17. 7英寸寬AV（音頻／視頻）系統顯示器（AVX-P7650）（另售）
18. AV-BUS輸入（藍色）
19. 隱藏式電視機調諧器（例如GEX-P6450TVP）（另售）
20. 多片CD播放機（另售）
21. AV-BUS電纜（隨電視機調諧器附帶）
22. IP-BUS電纜（隨電視機調諧器附帶）